

Comment envoyer des SMS en ligne de commande sur RPI ?

Se procurer ce dongle 3g assuré de fonctionner sur RPI : [ici](#), [sur Amazon par exemple](#).

```
wget -O raspisms.deb  
http://raspisms.raspbian-france.fr/download/raspisms-2.0.deb  
sudo aptitude update  
sudo aptitude upgrade
```

From:
<https://wiki.chantierlibre.org/> - **Wiki de Chantier Libre**

Permanent link:
https://wiki.chantierlibre.org/projets:envoyer_sms_bash?rev=1478441637

Last update: **2017/12/21 19:13**

