

# Comment envoyer des SMS en ligne de commande sur RPI ?

Se procurer ce dongle 3g assuré de fonctionner sur RPI : [ici, sur Amazon par exemple](#).

Éventuellement se procurer un hub USB alimenté pour pallier aux problèmes d'alimentation.

```
wget -O raspisms.deb  
http://raspisms.raspbian-france.fr/download/raspisms-2.0.deb  
sudo aptitude update  
sudo aptitude upgrade
```

From:

<https://wiki.chantierlibre.org/> - **Wiki de Chantier Libre**

Permanent link:

[https://wiki.chantierlibre.org/projets:envoyer\\_sms\\_bash?rev=1478441935](https://wiki.chantierlibre.org/projets:envoyer_sms_bash?rev=1478441935)

Last update: **2017/12/21 19:13**

