

Mini manuel d'utilisation du thermostat (projet en cours)

- Pour accéder en ligne aux infos relatives au thermostat du FabLab (température cible, intérieure, extérieure, mode, état...), suivre ce lien : <https://freeboard.io/board/rmr6-5>.
- Tourner la molette pour changer la température de consigne (cible).

From:

<https://wiki.chantierlibre.org/> - **Wiki de Chantier Libre**

Permanent link:

<https://wiki.chantierlibre.org/projets:poelepelletdomotiqueutilisateur>

Last update: **2017/12/21 19:13**

