

Carte Beagleborne

Le logiciel de commande est installé sur une carte électronique Beagleborne. La carte utilise une version de Linux Ubuntu pour architecture ARM on a donc un OS Linux sur cette petite carte. On peut donc y accéder via SSH par réseau local ou par usb (un script se lance automatiquement au branchement sur usb de la carte pour monter une interface réseau avec comme ip 192.168.7.2)

- port: 22
- user: root
- passwd: bone

From:

<https://wiki.chantierlibre.org/> - **Wiki de Chantier Libre**

Permanent link:

<https://wiki.chantierlibre.org/machines:lasersaur:beagleborne?rev=1495970923>

Last update: **2017/12/21 19:13**

